

太丸バリカン替刃 取り替え方法



警告

電源式：事故を防止するため、必ず本体のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
充電式：事故を防止するため、必ずバッテリーのスイッチを切り、本体よりバッテリーを取り外してください。



注意


刈刃の交換時は必ず手袋をし、手や顔などに刈刃(刃物)が触れないようにしてください。

■替刃

- N-960-1 太丸バリカン用替刃 (12枚刃)
※ご購入は、本機お買い求めの販売店にご用命ください。


■刈刃の交換方法について

- ①古い刈刃を取り外してください。(イラスト図参照)
・準備する工具(付属していません)



- ・①～⑤のボルト・ナット・ワッシャを取り外してください。
- ・古い刈刃を矢印の取り外す方向に引き抜いてください。

- ②新しい刈刃を取り付けてください。(イラスト図参照)
・新しい刈刃を矢印の取り付け方向に差し込んでください。
・①～⑤のボルト・ナット・ワッシャを取り付けてください。(※緩まないように強く締めてください)



注意

交換が完了した際は、必ず試運転を行ってください。



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村500 TEL.(0794)82-1000 FAX.(0794)82-4844
<http://www.ni-co.jp>